

SOLIS LED PANEL - SURFACE MOUNT KIT

PAVÉ LED SOLIS - KIT D'INSTALLATION EN SAILLIE

SOLIS LED PANEL - AUFPUTZ-MONTAGEKIT

EN INSTALLATION SEQUENCE

1. Assemble three sides of the frame, leaving one side open to slide the LED panel in (Fig. 1).
2. Mount the frame to the ceiling.
Note: Supplied wall plugs are suitable for concrete ceilings only, for other materials e.g. plaster, wood use screws only or suitable fixings.
3. Slide the LED panel in (Fig 2).
4. Secure the LED panel with the remaining frame part (Fig 3).
5. Connect the LED panel driver to the mains supply (see installation instruction supplied with LED panel).

FR PROCÉDURE D'INSTALLATION

1. Assemblez les trois côtés de l'encadrement et laissez un côté ouvert pour insérer le pavé LED (schéma 1).
2. Installez l'encadrement au plafond.
Note: Les chevilles fournies conviennent uniquement aux plafonds en béton, pour d'autres matériaux, comme le plâtre, le bois utilisez des vis ou d'autres fixations appropriées.
3. Faites glisser le pavé LED (schéma 2).
4. Sécurisez le pavé LED en installant la partie restante du cadre (schéma 3).
5. Connectez l'alimentation du pavé LED au secteur (se référer aux consignes d'installation fournies avec le pavé LED).

DE MONTAGEFOLGE

1. Bauen Sie drei Seiten des Rahmens zusammen, die vierte lassen Sie offen, um das LED-Panel hineinzuschieben (Abb.1).
2. Montieren Sie den Rahmen an die Decke.
Hinweis: Die mitgelieferten Dübel sind nur für Betondecken geeignet, für andere Materialien wie Gips oder Holz verwenden Sie bitte nur Schrauben oder geeignete Dübel.
3. Schieben Sie das LED-Panel hinein (Abb.2).
4. Befestigen Sie das LED-Panel mit dem verbleibenden Rahmenteil.
5. Verbinden Sie den LED-Panel-Treiber mit dem Stromnetz (siehe Installationsanleitung des LED-Panels).

